

Quick Start Guide

Model: ZL500

Version: 1.0

How to configure the lock to the ZKBioHLMS software?

Step 1: Installing ZKBioHLMS

- 1 Search for "ZKBioHLMS" on the ZKTeco's website <https://www.zkteco.com/en/> and download the installation package and install it.
- 2 After installing and logging-in successfully, fill out the hotel information on the **Room Management** option of the Hotel module, including **Hotel Info Setting, Room Type, Room**, etc.

Step 2: Configuring the SLG410 ZigBee gateway

Please refer the configuration processes in the **SLG410 QSG**.

Step 3: Installing the Reader's driver

On the **Room View** page, click **Driver Download** to install the driver.

Note: The driver installation may be interrupted by the system. Please ignore the warning and continue with installation to issue the card. The driver is safe to use.

Step 4: Issuing Default Net Card to connect the lock and gateway

- 1 Open the **Hotel Info Setting** page, select **Default Net Card**, click **Default Net Card** to issue.
- 2 Open **Device Management**, choose the gateway which customers want to connect and then enable.
- 3 Swipe the card issued on ZL500. The lock will beep twice with a blinking blue light. After a few seconds, it will beep twice with a blinking blue light again, indicating successful operation. If it beeps thrice with a blinking red light, it indicates a failed operation. Please try again by swiping the card.

Note: If the operation fails again, enable the gateway and swipe the card again.

Step 5: Editing the lock details on the software

- 1 Open **Device management** -> **Lock Management**, the lock will appear on the page automatically.
- 2 Click the lock name to edit the lock details. The customers can enter the Lock Name on the pop-up window and fill out the **Lock Name, Room Name**, and **Room Area** as required.
- 3 Choose the lock to enable. After a few seconds, refresh the page, and the icons of both **Enable** and **Status of the lock** will change to green. Now, the lock can be used with the software smoothly.

Note: If the icons do not change to green, please wait for a few seconds and refresh again.

Guía Rápida

Modelo: ZL500

Versión: 1.0

¿Cómo configurar la cerradura en el software ZKBioHLMS?

Paso 1: Instalar ZKBioHLMS

- 1 Busque "ZKBioHLMS" en el sitio web de ZKTeco <https://www.zkteco.com/en/> descargue el paquete de instalación e instálelo.
- 2 Después de instalar e iniciar sesión correctamente, complete la información del hotel en la opción **Gestión de Habitaciones** del módulo Hotel, incluida la **Configuración de Información del Hotel, Tipo de Habitación, Habitación**, etc.

Paso 2: Configurar el Gateway ZigBee SLG410

Por favor de revisar el proceso de configuración en la Guía Rápida del **SLG410**.

Paso 3: Instalar el controlador (driver) del lector

En la página **Room View**, haga clic en **Driver Download** para instalar el controlador.

Nota: El sistema puede interrumpir la instalación del controlador. Ignore la advertencia y continúe con la instalación para enrollar las tarjetas. El controlador es seguro de usar.

Paso 4: Enrollar la tarjeta de red predeterminada para conectar la cerradura y el gateway

- 1 Abra la página Configuración de Información del Hotel, seleccione Tarjeta de Red Predeterminada y haga clic en Tarjeta de Red Predeterminada para enrollar.
- 2 Abra Administración de Dispositivos, elija el gateway que se desea conectar y luego habilite.
- 3 Deslice la tarjeta enrollada en la cerradura ZL500. La cerradura emitirá dos pitidos con una luz azul parpadeante. Después de unos segundos, volverá a emitir dos pitidos con una luz azul parpadeante, lo que indica un funcionamiento correcto. Si emite tres pitidos con una luz roja parpadeante, indica una operación fallida. Vuelva a intentarlo deslizando de nuevo la tarjeta.

Nota: Si la operación falla nuevamente, habilite el gateway y deslice la tarjeta nuevamente.

Paso 5: Editar los detalles de la cerradura en el software

- 1 Abra **Administración de Dispositivos** -> **Administración de Cerradura**, la cerradura aparecerá en la página automáticamente.
- 2 Haga clic en el nombre de la cerradura para editar los detalles. Se puede ingresar el nombre de la cerradura en la ventana emergente y completar el **Nombre de la Cerradura**, el **Nombre de la Habitación** y el **Área de la Habitación** según sea necesario.
- 3 Elija la cerradura para habilitar. Después de unos segundos, actualice la página y los iconos de **Habilitar** y **Estado de la Cerradura** cambiarán a verde. Ahora, la cerradura se puede utilizar con el software sin problemas.

Nota: Si los iconos no cambian a verde, espere unos segundos y vuelva a actualizar.